

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN “ZAPATERO DE PISO 9 PARES”

- 1 Se deben tomar las piezas laterales una por una e insertar las piezas frontal y posterior en las ranuras de acople, estas entran a presión.

