

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Portasartenes riel superior

Componentes:







Instrucciones:

A. Defina el lado del módulo en el que desea instalar el B. Inserte la despensa en las "J" del Riel adicional y ubíquela Riel adicional, verifique que los rieles se desplacen dentro del módulo. El borde de las platinas frontales de los hacia afuera y las "J" estén hacia arriba o gírelas. rieles inferiores debe quedar a 5,5 cm del borde del módulo externo. Insertar Despensa en "J" Lado a instalar el riel adicional Riel adicional desplazado "J" (hacia arriba) 5,5 cm entre Borde de platina y borde de módulo Borde del módulo



