



# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN TENEDERO DE PISO ESCALERA

Incluye:



1 Despliegue la base del tendedero e inserte la rejilla.  
*Expand the clothesline up and insert the grille*

2 a. Verifique que el soporte de ala tenga la inclinación hacia arriba.  
*a. The support must be up*

b. Inserte el soporte de ala en las perforaciones de las patas.  
*b. Insert the support into the drying clothes rack holes*

3 Incline el ala del tendedero según su necesidad.  
*Adjust each side as you need*

4 a. El soporte auxiliar debe tener las esquinas hacia arriba.  
*a. The accessory must have the corners up*

b. Fije el soporte a las perforaciones del ala por encima de la varilla.  
*b. Install the accessory over the support.*

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN TENEDERO DE PISO ESCALERA

5

Para finalizar repita los pasos 2, 3 y 4 con el ala restante.

*To finish repeat the 2, 3 and 4 steps with the other side.*

